



Uputstvo za korišćenje požarne centrale G-One, GEKKO i OCTO+

Fabrički definisana šifra za pristup korisnika: ↑↑↑↑↑

- LED diode za signalizaciju su podeljene u 3 grupe: STATUS, FAULTS i ZONES.

- STATUS LED:
 - FIRE Svetli ukoliko je došlo do alarma (požara)
 - FAULT Označava da u celokupnom požarnom sistemu postoji neka greška
 - PRE-ALARM Svetli ukoliko je neki od specijalnih detektora prijavio pred-alarmno stanje
 - TEST Svetli ukoliko se centrala nalazi u test režimu
 - DISABLED Označava da je neka od funkcija požarne centrale onemogućena
 - SYSTEM ON Označava da je centrala pod naponom i u radnom režimu
 - FAULTS LED:
 - ALARM FAULT Problem u vezama centrale i detektora/javljača/sirena
 - SUPPLY FAULT Označava da je mrežno napajanje (220V) ili akumulatorsko (24V) u prekidu
 - SYSTEM FAULT Označava da je došlo do sistema greške u procesoru ili softveru centrale
 - ZONES LED:
 - Diode zona su poređane u dva reda i označavaju da je došlo do aktiviranja neke od prvih 16 unapred definisanih zona.
- TASTERI za kontrolu sistema su podeljeni u 4 grupe. Korisnicima su dostupni tasteri iz grupa CONTROLS i KEYPAD.
- CONTROLS tasteri:
 - BUZZER SILENCE Taster za gašenje zujalice u samoj centrali (Zahteva korisničku šifru)
 - SYSTEM RESET Taster za reset centrale (Zahteva korisničku šifru)
 - LAMP TEST Taster za testiranje sistema
 - SOUNDERS ACT/SIL Taster za aktiviranje/gašenje sirene (Zahteva korisničku šifru)
 - KEYPAD tasteri:
 - U ovoj grupi se nalazi 5 tastera: tri strelice za upravljanje, ENTER za potvrdu odabira i ESC za prekid unosa ili izlazak iz odredjene opcije.

- Resetovanje centrale posle aktiviranja alarma/požara:

- Unesite korisničku šifru (**ENTER ↑↑↑↑↑** ENTER po fabričkim podešavanjima)
- Pritisnite taster **BUZZER SILENCE** da biste ugasili zujalicu
- Pritisnite taster **SOUNDERS ACTIVATE/SILENCE** da biste ugasili sirene
- Pritisnite taster **SYSTEM RESET** da biste resetovali centralu
- Ukoliko je požar saniran ili je bila lažna dojava, centrala neće biti pod alarmom i biće spremna za rad.

- Resetovanje centrale posle prijavljene greške (FAULT):

- Unesite korisničku šifru (**ENTER ↑↑↑↑↑** ENTER po fabričkim podešavanjima)
- Pritisnite taster **BUZZER SILENCE** da biste ugasili zujalicu
- Pritisnite taster **SYSTEM RESET** da biste resetovali centralu
- Ukoliko je greška u sistemu otklonjena centrala će biti spremna za dalji rad.

- Testiranje ispravnosti centrale:

- Ukoliko bilo koja od funkcija centrale nije ispravna to će se automatski signalizirati na samoj centrali putem LED dioda i zujalice. Korisniku se preporučuje da povremeno testira ispravnost LED dioda i zujalice pritiskom na taster LAMP TEST. Sve diode će se upaliti i oglasiće se zujalica, čime se potvrđuje ispravnost istih.

- Testiranje sirene:

- Unesite korisničku šifru.
- Pritisnite taster **SOUNDER ACTIVATE/SILENCE** jednom da uključite sirenu, drugi put da ugasite istu.