Dvožični interkom sistem WS-DX471S-TD7

7" IPS TFT MONITOR SA SLIKOM VIDLJIVOM IZ SVIH UGLOVA



•Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije korišćenja proizvoda koji kupite i dobro ga čuvajte za buduću

upotrebu.•Imajte na umu da se slike i skice mapa u ovom priručniku mogu razlikovati od stvarnog proizvoda.

Sadržaj

1.Dijelovi i funkcije1
2.Montaža2
3.Glavni meni2
4.Ikone statusne trake4
5.Odgovaranje na poziv5
6.Monitoring6
7.Omiljena postavka6
8.PIP prikaz7
9.Quad prikaz7
10.Pozivanje8
11.Pregled zapisa poziva9
12.Režim bez ometanja10
13.Preusmjeravanje poziva11
14.Promjenite postavke monitora11
15.Podešavanje adrese15
16.Nadogradnja16
17, 18.Vraćanje fabričkih postavki i ponovno pokretanje17
19.SIP konfiguracija i VDP Connect aplikacija18
20.IPC postavka20
20.Vraćanje fabričkih postavki20
21.VDP Connect softver za nadzor pozivne jedinice21
22.Specifikacija22
23.Mjere opreza

1. Dijelovi i funkcije



Funkcije tastera

Stavka	Opis						
LCD ekran	Za detalje pogledajte sledeću stranicu. Prikažite sliku posjetioca.						
Indikator napajanja / ne uznemiravaj	Prikažite status napajanja sistema. Prikažite "ne uznemiravaj" status.						
Mikrofon	Prenesite zvuk sa unutrašnje jedinice na spoljnu jedinicu.						
Dugme za otključavanje	Pritisnite da otvorite vrata.						
Zvučnik	Emituje zvukove razgovora, poziva, alarma.						
Talk/Mon dugme	Pritisnite za komunikaciju sa posjetiocem.Pritisnite za monitoring/nadgledanje.						
Konekcija na monitoru	SW+,SW-: konekcija za dodatno zvono ispred stana.12V, GND: Dodatni priključak za zujalicu.						
Ažurirajte MCU	Za ažuriranje MCU programa.						
Slot za mikro SD karticu	Koristite za umetanje micro-SD kartice						
Ključ za pokretanje	Prije ažuriranja firmvera putem mikro-usb kabla, potrebno je da pritisnete ovo dugme.						
Micro USB utičnica	Za prenos podataka.						
DIP	Koristite za postavljanje video podudaranja.						
2 žični konektor	Konektor za BUS liniju						

2. Montaža



Visina ugradnje se preporučuje na 145~160cm.

1. Koristite šrafove da pričvrstite nosač za montažu na zid pomoću montažne kutije.

2. Povežite 2-žični kabl na jedinicu.

3. Montirajte jedinicu na nosač za montažu, uverite se da je jedinica potpuno pričvršćena za montažni nosač.

3. Glavni meni

Glavni meni je vaša početna tačka za korišćenje svih opcija na vašem monitoru.

Dodirnite **Otključaj** dugme, ili dodirnite bilo koji dio ekrana na monitoru u režimu pripravnosti, glavni meni će se pojaviti na sledeći način:





1) Ikona interfona

Omogućava vam da pozovete drugu unutrašnju stanicu.



2 Ikona za snimanje poziva

Omogućava vam da vidite zapis poziva.



3 Ikona monitora

Omogućava vam da nadgledate ulazne jedinice, kamere.



poziv.

Koristite za promenu postavki unutrašnje jedinice.



6 Uključi/isključi Dodirnite da uključite/isključite ekran.



7) Info

Omogućava vam da vidite informacije o uređaju.



8 Status bar

Prikazuje ikone koje označavaju status unutrašnje jedinice (pogledajte 4. Ikone statusne trake (stranica 4)).

Logo

Pokazuje logo.



Dodirnite da direktno unesete odgovarajuće stavke.

4. Ikone statusne trake

Ikona		Opis
×	Propušteni poziv	Prikaz kada imate propušteni poziv. Dodirnite za pregled propuštenog poziva u prečici.
40	Ne uznemiravaj	Označava da je uređaj u režimu "Ne uznemiravaj".
۲	Preusmjeri poziv	Označava da je uređaj u režimu "Preusmjeravanja poziva".
₽	Uređaj online	Označava da je uređaj na mreži, ali nije povezan na internet
⊘	Cloud server	Označava da je uređaj povezan sa serverom na cloud-u.
∕⊗	Nema servera u cloud-u	Označava da uređaj nije povezan sa serverom na cloud-u.
	Greška Cloud servera	Označava da je veza sa serverom na cloud-u neispravna.
۲×	Bez zvuka	Označava da je na uređaju isključen zvuk.

Ostale ikone statusa

Ikona	Opis								
•	Snimanje	Označava da uređaj snima.							
₫	Razgovor	Označava da je uređaj u statusu "razgovara".							
Ē	Otključaj	Označava otključavanje odgovarajućih vrata.							

5. Odgovaranje na poziv

Kada primite poziv, unutrašnja jedinica zvoni.

Slika će biti prikazana na ekranu.

- 1. Dodirnite 🗩 ikonu ili pritisnite 🐼 TALK/MON dugme.
 - · Govorite na udaljenosti od oko 50 cm od mikrofona
 - Započnite komunikaciju sa posjetiocem, vrijeme trajanja razgovora je 90 sekundi.
- 2. Kada završite, dodirnite 🗭 ikonu ili ponovo pritisnite 🐼 TALK/MON dugme.

Dostupne funkcije tokom razgovora:

- Otvaranje vrata
- Ručno snimanje

Napomene:

Završite trenutni razgovor da odgovorite na novi poziv

2. Primanje poziva dok razgovarate sa drugim monitorima

- Razgovor će odmah prestati, ton poziva se čuje normalno
- Video slika sa unutrašnje jedinice je prikazana na ekranu, dostupni su razgovori, otključavanje, snimanje slika / video-zapisa

6. Monitoring

- 1. U glavnom meniju dodirnite "Monitor" ikonu.
- 2. Odaberite željenu spoljnu jedinicu.
 - Omogućava vam da odaberete kameru
- 3. Odaberite željenu kameru.
- 4. Kada završite, dodirnite 🖨 dugme na panelu.
 - * Tokom monitoringa, slike se mogu gledati, ali se zvuk ne može čuti.

Dostupne funkcije tokom nadzora:

- Otvaranje vrata
- Ručno snimanje

Bilješka: Dodirnite opcije prečica monitora da direktno nadgledate odgovarajuću kameru (ako su prečice monitora postavljene na prozorima prečica).

7. Omiljena postavka

Ovaj odjeljak se može koristiti za postavljanje vašeg favorita.

- ^{1.} U glavnom meniju dodirnite "**Monitor**" ikonu.
 - Prikazuje se lista dostupnih kategorija postavki.
- 2. Odaberite stavku "Monitor".

3. Kliknite na gornji lijevi ugao stavke koju trebate odabrati, a zatim će se pojaviti simbol "

4. Ukoliko želite da otkažete, ponovo kliknite na gornji lijevi ugao.

8. Slika u slici (PIP)

Preduslov: ova funkcija zahtjeva da sistem pristupi kamerama ili da se postave podešavanja proxy servera kamere.

Opcija slika u slici omogućava korisniku da vidi dvije slike iz različitih izvora, u isto vrijeme tokom poziva, što je zgodno da korisnik vidi posjetioca intuitivno i konkretno.

Pritisnite dugme za poziv n<u>a</u> vratima



Karakteristike PIP prikaza:

- Mogućnost korišćenja u toku poziva
- Slika u slici kako biste izbjegli mrtvi ugao
- Mogućnost gledanja sa spoljne jedinice i IP kamere
- Zamjenite dvije slike jednostavnim dodirom

9.Prikaz u četiri slike

Preduslov: ova funkcija zahtjeva da sistem pristupi kamerama ili da postavi podešavanja proxy servera kamere.

Prikaz u četiri slike omogućava korisniku da pregleda četiri slike brzo i istovremeno, iz različitih video resursa, kao i da brzo prebaci i zumira ekran jednim klikom. Karakteristike prikaza u četiri slike:

- U modu nadgledanja
- Mogućnost prikaza četiri slike na ekranu
- Neometano prebacivanje između prikaza jedne i četiri slike
- Slobodno zumiranje bilo kojeg pogleda

10. Pozivanje

Možete pozvati druge rezidencije, telefone u zajedničkim prostorijama ili kancelariju osoblja objekta, pa čak i druge prostorije u vašoj rezidenciji. Koji god monitor da odgovori na poziv, možete koristiti mnoge funkcije opisane u funkciji koja je dostupna dok razgovarate u toku poziva.

Pozivanje monitora pomoću liste imena

- 1. U glavnom meniju dodirnite "intercom" ikonu.
 - Prikazuje se lista dostupnih stavki.
- 2. Odaberite "Spisak imena".
 - Lista imena se prikazuje ako sistem dozvoljava.
- 3. Odaberite željeno ime.
 - Direktno pozivanje monitora.

Međusobni poziv

Ako imate monitore instalirane u različitim prostorijama u vašoj rezidenciji, možete pozvati te sobe i koristiti sistem kao interfon.

- 1. U glavnom meniju dodirnite "**intercom**" ikonu.
 - Prikazuje se lista dostupnih stavki.
- 2. Dodirnite stavku "Međusobni poziv" da pozovete.

Pozivanje portira

- 1. U glavnom meniju dodirnite **"intercom"** ikonu.
 - Prikazuje se lista dostupnih stavki.
- 2. Odaberite opciju "portir".
 - Direktno pozivanje portira.

11. Pregled evidencije poziva

Monitor bilježi informacije o pozivima na koje ste odgovorili, propustili ili uputili i čuva ih u zapisu poziva.

Pogledajte sledeće korake za pregled zapisa poziva.

- 1. U glavnom meniju dodirnite "Snimak poziva" ikonu.
- 2.Odaberite željenu opciju.
 - Propušteni: Prikazuje pozive koje ste primili, ali niste odgovorili.
 - Dolazni: Prikazuje pozive na koje ste odgovorili.
 - Odlazni: Prikazuje pozive koje ste uputili.
 - Reprodukcija: Prikazuje slike/video zapise koje ste primili/snimili.
- 3. Po potrebi pogledajte evidenciju poziva.

4. Kada završite, dodirnite " ← " vratite se na prethodni meni. (ili pritisnite " 1] za povratak na početnu stranu).

Reprodukcija video zapisa

Možete ručno snimiti video dok razgovarate sa posjetiocem ili nadgledate video kamere. Pogledajte sledeće korake za reprodukciju video zapisa.

- 1. U glavnom meniju dodirnite "Snimak poziva" ikonu.
- 2.Odaberite željenu opciju.
- 3. Dodirnite željeni zapis poziva.
 - Prikazuje slike/video zapise
- 4. Kada završite, dodirnite "←"

Kontrolisanje reprodukcije videa

Sledeće kontrole su dostupne dodirom na ekran tokom reprodukcije slike/videa.



Reprodukuje video.

> R

Reprodukuje sledeći video.



Reprodukuje prethodni video.



Izbriši video.



Bilješka

1. Ako nematete SD karticu, vrijeme snimanje videa je 3 sekunde. Može se sačuvati do

10 video zapisa, naredni zapisi će prepisati najstarije stavke.

Ukoliko koristite SD karticu, vrijeme snimanja videa je prema zadanim postavkama

10sekundi (može se podesiti ili prilagoditi maksimalno 600 sekundi).

2. Podržava 512G SD karticu.

12. Režim bez ometanja

Tokom određenog perioda, ako ne želite da vas uznemiravaju, možete ići na podešavanje DND režima.

- 1. U glavnom meniju dodirnite **"Scenario poziva"** ikonu.
- 2. Odaberite željenu opciju.
 - Ne uznemiravaj 8H: Postavite na režim ne ometaj 8 sati.
 - Ne uznemiravaj zauvek: Postavite na način rada ne ometaj zauvijek.

* Indikator ne uznemiravaj mijenja se iz zelene u crvenu, kako bi označio da je funkcija ne uznemiravaj aktivirana.

* Ova funkcija će se aktivirati odmah ako je odabrana i statusna traka, u glavnom meniju interfejs će prikazati " ikonu.

13. Preusmjeravanje poziva

Poziv sa spoljne jedinice može se preusmjeriti na vaš pametni telefon. Imajte na umu da ovu funkciju treba da podržava SIP mreža.

1. U glavnom meniju dodirnite "Scenario poziva" ikonu.

2. Odaberite željenu funkciju.

 Preusmjeri poziv ako nema odgovora: Ako se niko ne javi na poziv u roku od
 30 sekundi od momenta kada je upućen poziv sa spoljne jedinice, poziv se preusmjerava na pametni telefon.

U ovom načinu rada, monitor će uvek otvoriti ekran i prikazati sliku sa spoljne jedinice tokom preusmjeravanja.

Ukoliko monitor odgovara na poziv u ovom trenutku, preusmjeravanje će se odmah zaključiti.

- Preusmjeri uvijek: Kada primi poziv sa spoljne jedinice, preusmjerava poziv direktno na pametni telefon. U ovom načinu rada, monitor će isključiti ekran nakon uspješnog preusmjeravanja, ali ga i dalje možete koristiti normalno.

Bilješka:

* Ako preusmjerite poziv na pametni telefon preko Sip servera, potrebno je da izaberete jedan.

* Ova funkcija će se aktivirati odmah ako je odabrana i statusna traka, u glavnom meniju interfejs će prikazati ikonu "اروج".

14. Promjenite postavke monitora

- 1. U glavnom meniju dodirnite "**Podešavanje**" ikonu.
 - Prikazuje se lista dostupnih kategorija postavki.
- 2. Odaberite željenu opciju.
- 3. Odaberite željenu kategoriju postavki.
- 4. Promjenite postavke po želji.
- 5. Dodirnite \leftarrow / \bigcirc da sačuvate novu postavku.

Lista postavki

Melodija poziva >	Jačina zvona, Trajanje zvona, Melodija pozivne jedinice, Melodija zvona, Melodija dolaznog poziva, Melodija međusobnog poziva, Melodija portirske jedinice
() Uopšteno >	Datum i vrijeme, Jezik, Vrijeme monitoringa, prečica podešavanja, SD kartica, Zatvori nakon otključavanja,Automatsko otključavanje, Ime, Ton tastera
∬ Instalater →	Adresa monitora, Parametar, Nadogradnja, Ponovno pokretanje, RM list
💥 Menadžer 🔹 🔸	SIP konfiguracija, WLAN podešavanje, IP kamera, Pravljenje, povrat rezervne kopije

Podešavanje melodije zvona

Ton zvona se može podesiti pojedinačno kako bi se razlikovali različiti izvori poziva. Može se odabrati ukupno 22 tona.



Jačina zvona: podesite jačinu zvuka zvona.

Trajanje zvona: podesite vrijeme zvona.

Melodija pozivne jedinice 1/2/3/4: ton poziva sa spoljne jedinice.

Melodija zvona: ton poziva sa zvona na vratima.

Melodija dolaznog poziva: ton za poziv sa interfona drugog stana.

Melodija međusobnog poziva: ton za poziv sa interfona u vašem stanu.

Melodija portirske jedinice: ton poziva sa portirske jedinice.

Opšte postavke

Ovaj odjeljak sadrži opšta podešavanja i informacije o uređaju.

1. Odaberite [**Uopšteno**] stavku za ulazak u

interfejs opštih podešavanja.



Podešavanje datuma i vremena

Trenutni datum i vrijeme mogu se promjeniti u bilo kom trenutku.

÷	Uopšteno	< 01/02 >		÷	Datum i vrijeme	
🗸 Melodija poziva	Datum i vrijeme		δм	elodija poziva	Način prikaza datuma:	MM_DD_GGGG
💮 Uopšteno	Jezik [English]		{}?		Način prikaza vremena:	Vrijeme_12H
& Instalater	Vrijeme monitoringa [030]		ß	Instalater	Datum:	XXXX_XX_XX
💥 Menadžer	Prečica podešvanja		×	Menadžer	Vrijeme:	XXXXX
	SD kartica				Internet vrijeme	
	Zatvori nakon otključavanja Onemogući					

Režim datuma: 2 načina prikaza: mjesec/datum/godina i datum/mjesec/godina **Režim vremena**: 2 načina prikaza: HOUR_12 i HOUR_24.

Datum: dodirnite ga da postavite datum.

Vrijeme: dodirnite ga za podešavanje vremena.**Internet vrijeme**: može da sinhronizuje sistemsko vrijeme.

Promjena jezika prikaza

Zadani jezik se može prilagoditi. Ali možete ga promjeniti u željeni jezik u kojem trenutku.

÷	Uopšteno	<	>	÷	Jezik
 ✓ Melodija poziva ✓ Uopšteno ✓ Instalater ✓ Menadžer ✓ Menadžer 	Datum i vrijeme Jezik (English) Vrijeme monitoringa Prečica podešvanjaSD kartica Zatvori nakon otključavanja Ousenogal			C Lopšteno	√English Serbian

Podešavanje vremena monitoringa

Vrijeme monitoringa može se promjeniti u bilo kojem trenutku. Dostupno je 30s, 60s,90s,120s, 150s, 180s, 210s, 240s, 270s, 300s.* 30s je podrazumjevano vrijeme monitoringa.



Postavka prečice

U ovom odjeljku moguće je izabrati 4 prečice koje će se pojaviti na početnom interfejsu.

÷	Uopšteno	< 01/02 >	÷	Prečica 1
Melodija poziva	Datum i vrijeme Ježik [English] Vrijeme monitoringa [030] Prečica podešavanje SD kartica Zatvori nakon otključavanja ovenogul		Prečica 1 Prečica 2 Prečica 3 Prečica 4 Prečica 4	Ukloni prečicu 21 sta monitora Spisak imena ✓ Medusobni post Portir

- 1. Dodirnite ga da uđete u interfejs prečica podešavanja.
- 2. Izaberite željenu stavku.
- 3. Odaberite vrstu funkcije za koju želite da kreirate prečicu.
- 4. Uklonite opciju prečica sa početnog interfejsa.

SD kartica

Ako se ubaci SD kartica, informacije o SD kartici mogu se pregledati na uređaju.



SD informacije: Kapacitet SD kartice.

Kopiraj sliku: dodirnite da kopirate snimljene slike na SD karticu.

15. Podešavanje adrese

- 1. U glavnom meniju dodirnite "Podešavanje" ikonu.
 - Prikazuje se lista dostupnih kategorija postavki.
- 2. Odaberite "Instalater", a zatim dodirnite stavku "adresa monitora".
- 3. Unesite lozinku instalatera (66666666 prema fabričkim postavkama)
- 4. Unesite adresu monitora.

÷	Instalater		Uneti	sistemsi 6666	ku lozin	ku						123	Adre	sa mo	nitora	3				123
JMelodija poziva	Adresa monitora	[02]n	0000										05							
💮 Uopšteno	Parametar	(m)	L																	
Directioner	Nadogradnja	_	1			4	5	6 ⁻	7			0								
Menadzer	Ponovno pokretanje		_				< :	> :	\$	€		@								
	RM list		%				?	!	[#								
ŵ			ABC				* •		æ	1 🔹	n	<u>ek</u>	ABC				-	-	•	<u>ok</u>
											(U							(U



16. Nadogradnja

- 1. U glavnom meniju dodirnite "Podešavanja" ikonu.
 - Prikazuje se lista dostupnih kategorija postavki.
- 2. Odaberite "Instalater", a zatim dodirnite stavku "Nadogradi".
- 3. Unesite lozinku instalatera (66666666 prema fabričkim postavkama)

÷	Instalater		Unijeti sistemsku		123
Melodija poziva Uopšteno Instalater Menadžer	Adresa monitora [05] Parametar Nadogradni Ponovno polezarje RM list		1 2 3	4 5 6 ~ < > , ? ! = * L	7890 \$€/@ []&# _ @ •</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>¥</th><th>Ŭ</th></tr><tr><th>←</th><th>Server</th><th></th><th>÷</th><th>Nadogradite</th><th></th></tr><tr><th>Adresa Parametar Nadogradi</th><th>Unesite IP adresu Server1[47.91.88.33] Server2[47.106.104.38] Server3[192.168.2.60] SD kartica</th><th>444</th><th>Adresa Parametar Nadogradi</th><th>Server Se Preuzmite kod</th><th>erver1[47.91.8821</th></tr><tr><th>ŵ</th><th></th><th></th><th>ŵ</th><th></th><th></th></tr></tbody></table>

17. Ponovo pokrenite

Opcija za automatsko ponovno pokretanje ili manuelno ponovno pokretanje uređaja.



18. Vratite fabričke postavke

Ovaj uređaj omogućava korisniku da vrati postavke na fabrička podešavanja.

÷		÷	
🗸 Melodija poz.	SIP konfiguracija 192.168.5.48-x		Povratak fabričkih podešvanja
🐼 Uopšteno	WLAN podešavanje 0		
🔑 Instalater			
🔀 Menadžer	IP kamera		
	Pravljenje, povrat rezer. kop.		
	\bigcirc		
ŵ		ŵ	

19. Preuzmite aplikaciju za podešavanje VDP Connect na mobilnom telefonu

1.Skenirajte i preuzmite VDP Connect APP ili pretražite "VDP Connect" u APP Store-u.





 \rightarrow Menadžer \rightarrow SIP konfiguracija \rightarrow .

SIP server je fabrički konfigurisan od strane proizvođača. Neophodno je odabrati WLAN podešvanje i izabrati Wi-Fi mrežu na koju će monitor biti povezan.





Android



Nakon prijave na SIP, na VDP Connect aplikaciji, proverite statusnu traku ili dodirnite područje "Povezano" da se ručno registrujete, dok se VDP Connect ne prikaže.



20. IPC postavka

Za pristup dodatnim IP kamerama (neophodan je dodatni uređaj-modul).

÷	Menadžer		÷	IP kamera nadgledanje
J Melodija poz.			🖉 Stavke	
 Uopšteno Instalater Menadžer 	SIP konfiguracija WLAN podešavanje IP kamera	192.168.5.48-X 0	Pretražiti Pretražiti Pretražiti Ručna pretraga	
۵	kop.		۵	

Pretražiti: Dodajte IP kameru pretraživanjem na mreži.



Ručna pretraga: Dodajte IP kameru ručno.

÷	IP kamere nadgledanje		÷	Prijava	
 Stavke Pretražiti Ručna pretraga 	Ĩ	► ► ►	ŵ	IP adresa Korisničko ime Lozinka	192.168.243.10X admin

21. Nadzorna vrata preko VDP Connect aplikacije

Na VDP CONNECT aplikaciji, pritisnite ikonu ⁱ pričekajte nekoliko sekundi. Ako sistem ima više jedinica, možete se prebaciti da vidite željenu jedinicu na vratima. Pritisnite PTT ikonu da razgovarate ili pritisnite ikonu za otključavanje da otvorite vrata.



22. Specifikacija

Napajanje:	DC 20~28V
Potrošnja energije:	Standby 1.7W; Radna 8.2W
Ekran monitora:	7'' IPS TFT sa slikom vidljivom iz svih uglova
Rezolucije ekrana:	Rezolucija 1024*600
Vrsta žice:	2 žice, nepolarni
Udaljenost ožičenja:	100m (približno 330')
Radna temperatura:	- 10 do +50 (oC)
Dimenzija:	161(V)×174(Š)×22(D)mm

23. Mjere opreza

1) Sve komponente treba da budu zaštićene od nasilnih vibracija. I ne dozvoliti da se udari, obori i ispusti.

2) Čišćenje obavite mekom pamučnom krpom, nemojte koristiti organski impregnant ili hemijsko sredstvo za čišćenje. Ako je potrebno, koristite malo čiste vode ili razređenog sapuna za čišćenje prašine.

3) Može doći do izobličenja slike ako je video monitor postavljen preblizu magnetnom polju, npr. mikrotalasnoj, televizoru, računaru itd.

4) Držite monitor dalje od vlage, visoke temperature, prašine, kaustičnog i oksidacijskog plina kako biste izbjegli bilo kakva nepredvidiva oštećenja.

5) Morate koristiti odgovarajući adapter koji je isporučio proizvođač ili je odobrio proizvođač.

6) Obratite pažnju na visoki napon unutar proizvoda, molimo Vas da servis uputite samo obučenom i kvalifikovanom stručnjaku.