

Ako imate sačuvanu konfiguraciju objekta (softer) na kome je bila centrala JUNO-NET ili JUNIOR centrala a centralu mijenjate sa G-ONE, GEKKO ili OCTO+ centralom to možete uraditi na sledeći način:


Sa GFE softverom 7.0.5 otvorite gfl. fajl (SLIKA 1) sa konfiguracijom objekta na kome mijenjate centralu.




JN TO GEKKO.gfl

SLIKA 1


Otvoriće vam se prozor (SLIKA 2) na kome se vide podešavanja koja su bila u JUNO-NET ili JUNIOR centrali. Prodje kroz meni podešavanja (SLIKA 3, SLIKA 4) i provjerite da li su podešavanja korektna sa stanjem na objektu .



SLIKA 2



SLIKA 3



SLIKA 4

Ako ste radili bilo kakve potrebne promjene u konfiguraciji sačuvajte taj fajl sa promjenama.


Otvorite CHAMELEON softer, u opcijama izaberite **Load project** (SLIKA 5) i izaberite gfl. Fajl koji ste predhodno sačuvali.




SLIKA 5

Otvoriće vam se prozor (SLIKA 6) za importovanje starog formata fajla u novi, zatim **provjerite sve prenešene podatke, prođite kroz meni softera** (SLIKA 7, SLIKA 8)


PAŽNJA: Ne prenosi podatke podešavanja konvencionalnih sirena (uporedite sliku 4 i sliku 8), ali obavezno uporedite sve prenešene podake.



SLIKA 6



SLIKA 7



SLIKA 8

Nakon provjere svih podataka i podešavanja sistema prilagođenog stvarnom stanju na objektu sačuvati fajl koji je sad u drugom formatu prilagođen centralama G-ONE, GEKKO i OCTO+ (SLIKA 9)



JN TO GEKKO.gfd

SLIKA 9

Sačuvani fajl pošaljite u centralu koja je zamijenila staru centralu JUNO-NET ili JUNIOR.

OBAVEZNO PROVJERITI SVE PODATKE KOJI SU PRENEŠENI U NOVU CENTRALU.